ARM-880RCE

Order No.: 0173820

Price upon request

PRODUCTINFOS

Système matriciel audio

Le système ARM-880... de MONACOR est une solution de sonorisation très flexible pour des applications multi-zones. Il est adapté pour des utilisations dans des hôtels, restaurants, salles de conférences, écoles, centres de sport et fitness. On peut répartir 8 sources audio différentes, telles que lecteur CD, récepteur satellite, programmes radio, sur 8 zones de sortie, avec un ordre donné.
Le ARM-880, routeur audio matriciel, est le coeur du système. Pour le fonctionnement, un amplificateur est nécessaire pour chaque sortie utilisée. Il peut s'agir d'un étage final ou d'une enceinte active. Modules muraux correspondants ARM-880WP1, ARM-880WP2 et ARM-880WP3 pour une gestion à distance du ARM-880, ou avec des entrées locales supplémentaires, disponibles en option.
Avec une connexion Master / Slave, possibilité d'extension de l'installation jusqu'à 32 zones de sortie.
Branchements pour différents signaux d'alarme et micro local, disponibles.
Annonces via 2 micros de commande, optionnels ARM-880RC, avec sélection de zone.

Module complémentaire 8 zones

pour le micro de commande Public Adress ARM-880RC

- 8 zones, gérables individuellement
- Repérage des zones remplaçable

- Affichage par LED de la zone sélectionnée
- Adressage via interrupteurs DIP
- Branchement au ARM-880RC ou autre ARM-880RCE via câble plat
- Alimentation via ARM-880RC

Information fabricant

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Zum Falsch 36
28307 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

Conseils d'utilisation et de sécurité

L'appareil n'est conçu que pour une utilisation en intérieur. Protégez-le des éclaboussures, de tout type de projections d'eau, d'une humidité d'air élevée et de la chaleur (plage de température ambiante admissible 0 - 40 °C).
Ne faites pas fonctionner l'appareil et débranchez le cordon secteur immédiatement si l'appareil ou le cordon secteur présente des dommages visibles, après une chute ou accident similaire, vous avez un doute sur l'état de l'appareil et si des dysfonctionnements apparaissent . Dans tous les cas, les dommages doivent être réparés par un technicien spécialisé.
Lorsque l'appareil est définitivement retiré du service, vous devez le déposer dans une usine de recyclage de proximité pour contribuer à son élimination non polluante.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

ARM-880RCE	
Type	module complémentaire 8 zones
Couleur	noir
Convient pour	ARM-880RC
Alimentation	via ARM-880RC
Température fonc.	0-40 °C
Dimensions	180 x 61 x 70 mm
Poids	605 g
Unité d'emballage	1
Dimensions emballage (l x H x P)	0,095 x 0,065 x 0,185 m
Poids brut	0,67 kg
Poids net	0,605 kg

ARM-880RCE	
Poids net	0,605 kg