



ARM-880RC

Order No.: 0173810

Price upon request

PRODUCTINFOS

Systeme matriciel audio

Le système ARM-880... de MONACOR est une solution de sonorisation très flexible pour des applications multi-zones. Il est adapté pour des utilisations dans des hôtels, restaurants, salles de conférences, écoles, centres de sport et fitness. On peut répartir 8 sources audio différentes, telles que lecteur CD, récepteur satellite, programmes radio, sur 8 zones de sortie, avec un ordre donné.

Le ARM-880, routeur audio matriciel, est le coeur du système. Pour le fonctionnement, un amplificateur est nécessaire pour chaque sortie utilisée. Il peut s'agir d'un étage final ou d'une enceinte active. Modules muraux correspondants ARM-880WP1, ARM-880WP2 et ARM-880WP3 pour une gestion à distance du ARM-880, ou avec des entrées locales supplémentaires, disponibles en option.

Avec une connexion Master / Slave, possibilité d'extension de l'installation jusqu'à 32 zones de sortie.

Branchements pour différents signaux d'alarme et micro local, disponibles.

Annonces via 2 micros de commande, optionnels ARM-880RC, avec sélection de zone.

Microphone de commande Public Adress

pour le routeur matriciel audio ARM-880

- 8 zones
- Zones gérables individuellement, appel de groupes

- Repérage des zones modifiable
- Microphone col de cygne électret (XLR 3 pôles)
- Gong 2 ou 4 sons, déconnectable
- Réglage de volume pour micro et gong
- LEDs pour fonctionnement, niveau de sortie et zones sélectionnées
- 8 zones supplémentaires par un module supplémentaire optionnel, en tout 32 zones disponibles avec 3 modules maximum, branchement via le câble plat livré
- Branchement au ARM-880 via prise RJ45 et câble réseau Cat-5 (câble non livré)
- Alimentation via le bloc secteur livré

Information fabricant

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Zum Falsch 36
28307 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

Conseils d'utilisation et de sécurité

L'appareil n'est conçu que pour une utilisation en intérieur. Protégez-le des éclaboussures, de tout type de projections d'eau, d'une humidité d'air élevée et de la chaleur (plage de température ambiante admissible 0 - 40 °C).

Ne faites pas fonctionner l'appareil et débranchez le cordon secteur immédiatement si l'appareil ou le cordon secteur présente des dommages visibles, après une chute ou accident similaire, vous avez un doute sur l'état de l'appareil et si des dysfonctionnements apparaissent . Dans tous les cas, les dommages doivent être réparés par un technicien spécialisé.

Lorsque l'appareil est définitivement retiré du service, vous devez le déposer dans une usine de recyclage de proximité pour contribuer à son élimination non polluante.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

ARM-880RC

Type	microphone Public Adress
Type transmission	filaire
Longueur col de cygne	310 mm
Température fonc.	0-40 °C
Dimensions	180 × 61 × 143 mm
Poids	1,66 kg
Branchements	RJ45
Dimensions emballage (l x H x P)	0,265 x 0,125 x 0,435 m

ARM-880RC

Poids brut 2,8 kg

Poids net 1,66 kg

ARM-880RC

Poids net 1,66 kg